

KAKO PRAVILNO RUKOVATI
PRAZNOU AMBALAŽOM
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU
BILJA?

Sledite sledeće
korake:

X3

Nakon pražnjenja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, praznu ambalažu okrenuti otvorom na dole iznad otvora rezervoara prskalice i držati dodatnih 30 sekundi da bi ste omogućili njeno što potpunije pražnjenje.

1
Napunite praznu bocu ili kanister čistom vodom do trećine zapremine i čvrsto zatvorite originalnim zatvaračem.

2
Zatvorenu ambalažu, u trajanju od najmanje 30 sekundi, čvrsto protresati, kotrljati i/ili preokrenuti tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine.

3
Tečnost od ispiranja ambalaže prebacite u rezervoar prskalice i držati okrenutu na dole najmanje 30 sekundi radi potpunijeg ceđenja.

Postupke od 1 do 3 ponoviti tri puta.

Za ispravno ispiranje je neophodno da korisnik sredstva ispere ambalažu odmah nakon njenog pražnjenja i prebaci tečnost od ispiranja u rezervoar prskalice. Ispranu praznu ambalažu čuvati odvojeno od zatvarača.

TROSTRUKO ISPIRANJE AMBALAŽE OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA



*Uvek koristite ličnu
zaštitnu opremu
tokom rada sa
sredstvima za zaštitu
bilja – tokom
pripreme rastvora i
primene sredstava za
zaštitu bilja.*

Ovaj postupak ponoviti najmanje tri puta ili sve dok ambalaža ne bude vidljivo čista ili voda od ispiranja ne bude bistra.

Ispranu ambalažu probušite da ista ne bi bila ponovo korišćena.



Udruženje SECPA

Serbian Crop Protection Association

Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: 011 715 6844 / www.secpa.rs



TROSTRUKO ISPIRANJE AMBALAŽE OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Nakon primene sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno primenjenim postupkom trostrukog ispiranja ambalaže omogućavate njeno svrstavanje u neopasan ambalažni otpad!

Sledite sledeće

korake:

X3

Nakon pražnjenja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, praznu ambalažu okrenuti otvorom na dole iznad otvora rezervoara prskalice i držati dodatnih 30 sekundi da bi ste omogućili njeno što potpunije pražnjenje.

1

Napunite praznu bocu ili kanister čistom vodom do trećine zapremine i čvrsto zatvorite originalnim zatvaračem.

2

Zatvorenu ambalažu, u trajanju od najmanje 30 sekundi, čvrsto protresati, kotrljati i/ili preokrenuti tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine.

3

Tečnost od ispiranja ambalaže prebacite u rezervoar prskalice i držati okrenutu na dole najmanje 30 sekundi radi potpunijeg ceđenja.

Postupke od 1 do 3 ponoviti najmanje tri puta ili sve dok ambalaža ne bude vidljivo čista.

Za ispravno ispiranje je neophodno da korisnik sredstva ispere ambalažu **odmah** nakon njenog pražnjenja i prebaci tečnost od ispiranja u rezervoar prskalice. U skladu sa mogućnostima, isperite navoje ambalaže i zatvarača. Isprana ambalaža prema postupku trostrukog ispiranja se skladišti na bezbedno mesto do momenta kad će se ista prikupljati kao neopasan otpad u okviru sistema zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja. Ispranu praznu ambalažu čuvati odvojeno od zatvarača.

Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu tokom rada sa sredstvima za zaštitu bilja – tokom pripreme rastvora i tokom celog perioda primene sredstava za zaštitu bilja.



Udruženje SECPA

Serbian Crop Protection Association

Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011 715 6844 / www.secpa.rs

